



<アプリをSDカードから本体ストレージに移動させる方法>


1. ホーム画面の[設定]アイコンをタップしてください。



2. [アプリ]を選択してください。



3. アプリ一覧から、SDに移動するアプリを選択してください。



4. [以下へ移動する:内部ストレージ]をタップしてください。



5. SDカードから本体ストレージへのアプリ移動が始まります。
[移動中]と表示されます。



6. [以下へ移動する:SDカード]
という表示に変わりましたら、移動完了です。




<カメラアイコンをホームに再配置する方法>


1. 画面中央下の、アプリドロワーボタンをタップします。




2. カメラアイコンを長押しします。



3. カメラアイコンを配置したい位置までドラッグします。



4. 指を離すとアイコンを配置できます。



<FOTA後、削除されるカメラ機能について>

Android6.0にアップグレードすることで、下記の機能をご利用できなくなります。

・削除される機能：マルチアングルモード、モーショントラックモード、
ライブ写真モード、スロー動画撮影

